



真空干燥箱 “Vaciotem-TV”

数字温度控制,真空压力数字显示和计时器

可调温度范围,35 °C-200 °C

稳定性:±1 °C,最高100 °C. 均匀性:±3 °C,最高100 °C. 设定误差:±2 °C. 分辨率1 °C

安全保护:

符合EN.61010标准安装过热切断保护装置

符合DIN 12880标准安装可调安全恒温器

特点

数字控制:温度,真空压力和预先选择的可编程定时器

温度传感器 Pt100

运行周期结束时的自动进气

加热元件均匀地放置在腔室周围

腔室由AISI 304不锈钢制成

阳极氧化铝托盘

带有硬化玻璃窗的门,安装在硅垫圈上,吸收任何可能发生的收缩和膨胀

带放气阀的真空端口

位于装置前面的气阀

真空泵连接处在装置背面

环氧树脂外壳

RS-232接口输出参数给计算机或打印机



控制面板

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. RS232 接口 | 20. 温度选择按钮 |
| 2. 进气口 | 21. 时间选择按钮 |
| 3. 进气阀 | 22. 按下按钮增加参数值 |
| 5. 真空压力指示灯 | 23. 按下按钮减少参数值 |
| 6. 循环结束时的进气阀指示灯 | 24. 按下STOP/START按钮停止/启动 |
| 7. 运行指示灯 | 25. 电源开关 |
| 8. 处于真空状态时的指示灯 | 26. 运行中的安全恒温器 |
| 9. 真空压力数字显示,单位mbr | |
| 10. 选择真空功能按钮 | |
| 11. 在循环结束时,按下按钮选择电子阀 | |
| 12. 按下按钮增加参数值 | |
| 13. 按下按钮减少参数值 | |
| 14. 按下STOP/START按钮停止/启动 | |
| 15. 温度模式指示器 | |
| 16. 运行指示器 | |
| 17. 等待时间模式指示器 | |
| 18. 数字显示温度/时间 | |

背后面板

- | |
|-------------|
| 27. 进气口 |
| 28. 泵电源连接口 |
| 29. 真空泵连接处 |
| 30. 可调安全恒温器 |



型号

Part No.	Vacuum Max.	Capacity litres	Ø / Depth (interior) cm	Height / Width / Depth (exterior) cm	Shelves	Power W	Weight Kg
4001490	10 ⁻² mm Hg	47	34 52	54 76 70	2	2000	73

注:为了在设定温度下获得最佳均匀性,负载不应超过腔室容积的70%

备用件

搁板 (2个)

Part No. 2000030